

# EVVA PlanViewer VERSION 1.0.0



## Programmbeschreibung

### 1. Anlage öffnen:



[Abb.01]

Durch Klick auf **Öffnen** (*linkes, aktives Symbol*) erhalten Sie ein Dateiauswahlfenster. Wählen Sie die SAT- Datei aus, welche Sie vom Schließanlagen- Ersteller erhalten haben. Bestätigen Sie mit **OK**.





**e. Zylinder- / Schlüsselpositionen einfügen:**

Markieren Sie die gewünschte Zylinderposition (ZP) bzw. Schlüsselposition (SP). Klicken Sie auf **Zeile einfügen** (*fünftes Symbol von links*) um eine Zylinderposition einzufügen, bzw. auf **Spalte einfügen** (*sechstes Symbol von links*) um eine Schlüsselposition einzufügen.

**f. Zylinder- / Schlüsselpositionen entfernen:**

Markieren Sie die gewünschte Zylinderposition (ZP) bzw. Schlüsselposition (SP). Klicken Sie auf **Zeile entfernen** (*siebentes Symbol von links*) um eine Zylinderposition zu entfernen, bzw. auf **Spalte entfernen** (*achtes Symbol von links*) um eine Schlüsselposition zu entfernen.

### **3. Schließplan speichern:**

Durch Klick auf **Speichern** (*drittes Symbol von links*) wird der Schließplan wieder als SAT-Datei gespeichert. Der Schließplan wird geschlossen. Es erscheint wieder Abb.01. Die SAT-Datei retournieren Sie dem Schließenanlagen- Ersteller (z.B. per Mail).

ACHTUNG: Durch Klick auf **Schließen** (*zweites Symbol von links*) wird der PlanViewer geschlossen. Sie bekommen eine Speicheraufforderung, sofern noch nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind.

